

## Activa ekraanipuhastusaine 100 ml

- Monitori, teleri jne ekraanile
- Effektiivne
- Ei sisalda alkoholi ega ammoniaaki

Effektiivne puhastusaine monitori, teleri, nutitelefoni ja tahvelarvuti ekraani puhastamiseks. Ei sisalda alkoholi ega ammoniaaki, seega ei kahjusta pindu. Sobib ka prillide puhastamiseks.

### Kasutamine:

Enne kasutamist loksutada. Pihustage ainet 1-2 korda puhastatavale pinnale ja pühkige pind üle ebemevaba rätikuga ja laske kuivada. Pühkimiseks sobib väga hästi klaasirätik.

### Koostis

Polü(oksü-1,2-etaandiüül), alfa. -isotridetsüül-.oomega.-hüdrosü- <0,5%



Doseering:	Kontsentraat (kasutusvalmis)
Pakend:	Pritspudel 100 ml. 28 tk karbis
Ladustamine:	Hoiustage toodet originaalpakendis. Hoidke külmumise eest.
Tootekood:	HP71311