

Coffexano-cit

Katlakivieemaldaja kohvimasinatele ja köögiseadmetele

- ▲ Eemaldab kiiresti ja põhjalikult tõrksa katlakivi ja sellega seotud mustuse
- ▲ Vastab hügieeninõuetele ja pikendab seadme kasutusiga
- ▲ Regulaarne kasutamine takistab edasise katlakivi tekkimist
- ▲ Kaitseb materjali
- ▲ Ilma lõhna- ja värvaineteta



Kasutamine

Tavalistele kohvi- ja espressomasinatele, aga ka köögitehnikale, nt. veekeetjad.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Tutvuge tootja kasutusjuhendiga. Regulaarne ja ennetav katlakivieemaldus on soovitatav teie seadme hooldamisel ning seda tuleks teha vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Katlakivi eemaldamiseks kohvimasinatest ja köögitehnikast:

50–100 ml kuni 1 L külma vett.

Täitke veemahuti katlakivieemaldusaine lahusega. Käivitage katlakivieemaldusprogramm või laske lahusel voolata läbi kuuma vee väljalaskeava ja laske sellel parema efekti saavutamiseks lühikest aega mõjuda. Loputage veemahuti ja seadmed puhta veega. Eemaldage laiali pritsinud või maha loksunud katlakivieemaldusaine lahus kohe lapiga ja loputage puhta veega. Kulu: mäрге pole võimalik.

Kulu sõltub kohalikest tingimustest ja nõuetest.

Toiduga otseses kokkupuutes olevad pinnad ja köögiseadmed tuleb pärast toote toimimist põhjalikult loputada kraaniveega.

Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Orgaanilised happed, lisaained.
pH väärtus (kontsentraat): u 1,5

pH väärtus (kasutuslahus): u 2

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS07, Hoiatus. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P280 Kanda kaitseprille. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.