

Calinex

Lubjasetete ja rasvaeemaldusaine

- ▲ Väga efektiivne happepõhine puhastusaine korrosioonivastase toimega
- ▲ Ilma lõhna- ja värvaineteta
- ▲ Eemaldab katlakivi ja lubjasetted, kinnitunud mustuse, samuti rasva-, õli- ja valgujäägid
- ▲ Sobib kasutamiseks pörandapesumasinate



Kasutamine

Kõikidele happelisi aineid ja vett taluvatele pindadele ning esemetele sanitaariumides, ujulates, köökides ja toiduvalmistamisaladel. Sobib ka tsemendijääkide eemaldamiseks vee- ja happeskindlatelt pindadelt. Hape võib kahjustada happetundlikke pindu nagu segistite kahjustatud kroomikihid, messing, anodeeritud alumiinium, polüamiid ning happelist ainet mitte taluvaid looduslikke ja tehiskive.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kõrvalolevad piirkonnad ja esemed peavad olema kaitstud. Kastke vuugid ja furnituurid alati eelnevalt külma veega märjaks.

Igapäevane koristus (käsi):

100–500 ml/8 L külma vett. Kulu: 0,4–1,9 ml/m².

Igapäevane koristus (pindade puhastus):

100–500 ml/8 L külma vett. Kulu: 0,3–1,3 ml/m².

Igapäevane koristus (masinpesu):

100–500 ml/8 L külma vett. Kulu: 1,3–6,3 ml/m².

Suurpuhastus (masinpesu):

0,5–1 L/8 L külma vett. Kulu: 6,3–12,5 ml/m².

Ehitusjärgne koristus (masinpesu):

1–2 L/8 L külma vett.

Kanna puhastusaine lahus pinnale, lase veidi aega toimida, hõõru pinda puhastusketta ja harjaga kasutades pörandahoodusmasinat. Seejärel kogu veeimuriga pesulahus kokku ja loputa korralikult puhta veega. Kulu: 12,5–25,0 ml/m².

Vahupesu:

Lisa lahjendamata aine vahupesupaaki. Vali doseering 1:4 kuni 1:10 sõltuvalt mustuse hulgast. Kanna vaht pinnale ja loputa veega peale lühikest toimeaega. Kulu: 15,0–37,0 ml/m².

Toiduga otseses kokkupuutes olevad pinnad ja köögiseadmed tuleb pärast toote toimimist põhjalikult loputada puhtaiveega. Toodet võib vajadusel kasutada ka lahjendamata kujul.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Ainult professionaalseks kasutamiseks!

Artikli nr.

j403801
j403810

Pakendi ühik (PÜ)

Pappkast 6 x 1 L PCR-pudelid
10 L kanister

Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta

84
60

