

Kiehl-Parketto-care

Iseläigestuv vaha puitpõrandatele

- ▲ Vaba metallisooladest
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Võib kasutada nii lahjendatud kui ka lahjendamata kujul
- ▲ Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN 18032
- ▲ Libisemisaste vahemikus 0,4–0,6 µ
- ▲ Kulumisjälgi on lihtne eemaldada poleerimisega (ca 1000 p/min)
- ▲ Võib läigestada
- ▲ TBEP-vaba



DIN 18032

Kasutamine

Kasutamiseks kaitseainega töödeldud naturaalsest puidust pindadel. Enne kasutamist tehke töödeldud parketipinnal nakketest.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Pinnad peavad olema puhtad, puhastusainevabad ja korralikult ette valmistatud, et tagada veatu nakkumine ja lõpptulemus. Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust. Liiga märg koristusmeetod ja seisev vesi võivad puitpinda kahjustada.

Pinna ettevalmistamine:

Uutelt, tootja poolt kaitseainega töödeldud puitpindadelt kasutage tolmu eemaldamiseks niiskeid puhastuslappe. Kasutage Kiehl-Parketto-clean kontsentraati, et niisutada ja eemaldada kinnitunud mustust. Kuivpuhastage kasutuses olevad parkettpinnad enne katmist (kasutage Kiehl-Legno ketast). Tekkinud tolmu tuleb eemaldada.

Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 1–2 kihti umbes 90 minutise intervalliga.

Pärast pindade ettevalmistamist kandke puhtale põrandale õhuke kiht lahjendamata toodet madalakarvalise plaatmopiga. Kulu: 25,0–30,0 ml/m² 1 kihi kohta.

Pihustusmeetodil poleerimine kaitsekihi kahjustatud osade taastamiseks:

Lahjendage toodet 1:1 külma vette.

Pihustage pinnale ja poleerige masinaga (ca 1000 p/min). Kulu: 1,5 ml/m².

Regulaarne hooldus:

250 ml kuni 8 L külma vett.

Kastke mopp puhastusaine lahusesse, väänake korralikult välja ja pühkige pind puhtaks. Kulu: 1,0 ml/m².

Läigestamine:

Perioodiline poleerimine (ca 1000 p/min) tihendab hoolduskomponente, eemaldab liiklusest tekkinud kulumisjäljed ja suurendab vastupidavust.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Kaitsta külmumise eest.

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained < 5%, mittemetalliseeritud sünteetilised dispersioonühendid, polüetüleenvaha, lisaained, lõhnaained, säilitusained (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).
pH väärtus (kontsentraat): u 7,5

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j221001	Pappkast 6 x 1 L PCR-pudelid	84
j221005	Pappkast 2 x 5 L PCR-kanister	56