

Santex-plus

Setete eemaldusaine sanitaariumidele, basseinide puhastusaine

- ▲ Fosforhappel põhinev katlakivieemaldaja
- ▲ Eemaldab kihistunud katla- ja seebikivi jääke
- ▲ Sobib ka vahupesuks
- ▲ Kasutamine happetundlikel pindadel põhjustab materjalile pöördumatuid kahjustusi
- ▲ RK nimekirjas



Kasutamine

Sobib happelisi aineid ja vett taluvatele pindadele ning esemetele ujulates, pesu- ja sanitaariumides. Hape võib kahjustada happetundlikke pindu nagu segistite kahjustatud kroomikihid, messing, anodeeritud alumiinium, polüamiid ning happelist ainet mitte taluvaid looduslikke ja tehiskive.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Kastke vuugid ja furnituurid alati eelnevalt külma veega märjaks. Väga tugevaid setteid töödelge lahjendamata tootega. Kõrvalolevad piirkonnad ja esemed peavad olema kaitstud. Loputage kõik töödeldud pinnad veega.

Suurpuhastus (setete eemaldamine/katlakivi eemaldamine):

Olenevalt mustuse astmest 1–3 L kuni 8 L külma vett.

Tehke pinnad enne kasutamist veega märjaks. Kandke puhastusaine lahus põrandale, laske veidi aega toimida, hõõruge, eemaldage veeimuriga määrdunud pesulahus ja loputage seejärel hoolikalt puhta veega. Kulu: 70,0 ml/m².

Ehitusjärgne koristus (masinpesu):

1 L kuni 8 L külma vett. Kulu: 2,0 ml/m².

Vahupesu:

Lisa lahjendamata aine vahupesupaaki. Vali doseering 1:4 kuni 1:10 sõltuvalt mustuse hulgast. Kanna vaht pinnale ja loputa veega peale lühikest toimeaega. Kulu: 50,0 ml/m².



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained < 5%, anorgaanilised happed, orgaanilised happed, vees lahustuvad lahustid, korrosioonikaitse, värvained, lõhnaained (Coumarin).

pH väärtus (kontsentraat): u 0,5

pH väärtus (kasutuslahus): u 1

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS05, Ettevaatust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H315 Põhjustab nahaärritust. P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda arsti poole. Sisaldab Phosphoric Acid (INCI)

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j400310	10 L kanister	60
j400372	200 L vaat	2