



Kiilto Window

Klaaspindade puhastusaine



Kiilto Window Spurt kuulub KiiltoClean Natura sarja. Natura tooted on valmistatud taimsetest, taastuvatest ja biolagunevatest toorainetest. Toodetes kasutatavad toorained on toodetud vastutustundlikult. Toodetel on luigemärk ja allergia- ja astmaliidu märgis. Kiilto Natura on samm tuleviku puhastusainete suunas!

Rakendused	Klaasi- ja peeglihindade (aknad, peeglid, ukseklaas jne), tahvlite, klaviatuuride jms puhastamiseks ja plekieemaldamiseks.												
Toote omadused	Vees lahustuv alkoholipõhine klaasipuhastusaine. Eemaldab tõhusalt mustuse, tahma ja rasva pindadelt. Ei jäta kile. Kuivab kiiresti. Võib kasutada ka külmas. Tagage pinna alkoholikindlus.												
Kasutusjuhend	<p>Tavaline mustus, klaaspindade pesemisel 10 ml / 1 l vett. Plekkide eemaldamiseks 5 dl / 1 l vett.</p> <table> <thead> <tr> <th>Lahuse kontsentratsioon%</th> <th>Külmumispunkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>-3 °C</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>-5 °C</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>-10° C</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>-20° C</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>-28° C</td> </tr> </tbody> </table>	Lahuse kontsentratsioon%	Külmumispunkt	10	-3 °C	20	-5 °C	50	-10° C	80	-20° C	100	-28° C
Lahuse kontsentratsioon%	Külmumispunkt												
10	-3 °C												
20	-5 °C												
50	-10° C												
80	-20° C												
100	-28° C												
Märkus	Tuleohtlik: sisaldab 35% alkohole. Kasutage kaitsekindaid. Tagage piisav ventilatsioon. Mitte kasutada kuumadel pindadel.												
Toote pH	8.0 Neutraalne												
Töölahuse pH	8.0 Neutraalne												
Säilitamine	Tihedalt suletuna, eemal süüteallikatest. Kõlblikusaeg kolm aastat alates tootmiskuupäevast.												
Välimus ja lõhn	Punane läbipaistev vedelik.												
Tootjariik	SOOME												
Kasutamise ja keskkonna ohutus	Toode sisaldab lenduvaid, tuleohtlikke lahusteid. Tagada töökohas hea ventilatsioon. Vältige tarbetut kokkupuudet nahaga. Pideval kasutamisel on soovitatav kasutada kaitsekindaid. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.												

**Pakendi
suurus/Tootekood**

Müügiühik	Tootekood	GTIN	GTIN (müügiühik)
6 x 1 l	T7005.001	6411517005015	6411510270052
3 x 5 l	T7005.005	6411517005053	6411510470056

**Lisateave**

Kontrollige väljatrüki kehtivust meie kodulehelt www.kiilto.ee või saatke e-kiri info.kiiltoclean.ee@kiilto.com.