

ARENAS®-enzyma

Ensüüme sisaldav vedel pesuaine tekstiilile

Omadused

ARENAS®-enzyma sisaldab spetsiaalseid ensüüme, mis eemaldavad tekstiilist raskesti eemaldatavad vere- ja albumiini plekid. Seega sobib ARENAS®-enzyma eriti hästi kasutamiseks haiglates, vanadekodudes, toiduainetöötluses, aga ka hotellides ja toitlustusasutustes kasutatava pesu pesemiseks. Fosfaadivaba ensüüme sisaldav pesuaine sobib kõikide tekstiilide pesemiseks.

Koostisained (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonsed tensiidid 15-30%, anioonsed tensiidid 5-15%, seep 5-15%, fosfonaadid < 5%, polükarboksülaadid < 5%, optilised valgendajad < 5%, ensüümid, värvained, lõhnaained (lilial), säilitusained (benzisothiazolinone).
 pH (kontsentraat): 9 pH (pesulahus): 7,5

Kasutamine

Toode sobib kõikide kangaste, isegi villa ja siidi, pesemiseks 30-60°C juures. Palun jälgige iga tekstiili puhul eraldi selle pesemiseks lubatud maksimaalset pesutemperatuuri.

Juhised

Ühendage eelpesu- või õrnpesutsükli (põhipesu) käivitamiseks ARENAS®-enzyma mahuti pumbaühendusega. Pesumasina programm doseerib aine automaatselt.



Soovitused doseerimiseks	Villane, siid, värviline pesu, valge pesu, tekstiilide puhastamine	Villane, siid, värviline pesu, valge pesu, tekstiilide puhastamine
	Eelpesu	Õrnpesu (põhipesu)
Kareduse tase 1 (< 1.5 mmol/l)	0.1%-0.2%	0.3%-0.5%
Kareduse tase 2 (1.5-2.5 mmol/l)	0.2%-0.3%	0.4%-0.6%
Kareduse tase 3 (> 2.5 mmol/l)	0.3%-0.4%	0.5%-0.8%

Tekstiilipesu ja ProMop® süsteem

Kulu 1 kg pestavate tekstiilide kohta

Kemikaali kulu sõltub pesumasina suuruselt.

GHS 07, Hoiatus (kontsentraat);
 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P280 Kanda kaitseprille.
 P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
 Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1!

Pakend

10-liitrine kanister
 20-liitrine kanister

Art. nr. j 65 25 10
 Art. nr. j 65 25 21

