

# Copex

## Universaalne vahaemaldus- ja suurpuhastusaine

- ▲ Aktiivpuhastusaine, vähevahutav suurpuhastus- ja vahaemaldusaine
- ▲ Eriti sobilik kasutamiseks aluseliste ainete suhtes tundlikel elastsete põrandakatete jaoks
- ▲ Eemaldab polümeersed vahakihid, kaitsekihid, hooldusainete kihid, samuti õli ja rasva
- ▲ Ei sisalda butüülglükooli
- ▲ Sisaldab taimseid taastuvaid tooraineid



### Kasutamine

Sobib kasutamiseks vett ja aluselist ainet taluvatel kui ka aluste suhtes tundlikel põrandakattematerjalidel, nagu PVC, linoleum, kumm, looduslikud- ja tehiskivid.

### Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas.

### Vahaemaldus (polümeeride eemaldamine):

1–3 L kuni 8 L külma vett.

Kandke puhastusaine lahus põrandale, laske umbes 10 minutit toimida, hõõruge, eemaldage veeimuriga määrduvad pesulahas ja loputage seejärel hoolikalt puhta veega. Kulu: 27,8–68,2 ml/m<sup>2</sup>.



### Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

### Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioensed pindaktiivsed ained < 5%, seep < 5%, vees lahustuvad lahustid, pindaktiivsed ained, värvained, lõhnaained.  
pH väärtus (kontsentraat): u 9,5  
pH väärtus (kasutuslahus): u 9

### Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS07, Hoiatus. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P280 Kanda kaitseprille. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j150401	Pappkast 6 x 1 L PCR-pudelid	84
j150410	10 L kanister	60
j150472	200 L vaat	2