

# Rollomat

## Eskalaatorite ja liikuvate teede puhastusaine

- ▲ Spetsiaalne puhastusvahend eskalaatorite ja liikuvate kõnniteede mehaaniliseks puhastamiseks
- ▲ Eemaldab üldist, õlist ja rasvast mustust
- ▲ Väga madala vahutavusega, mistõttu on vahtu minimaalselt isegi kõrge kontsentratsiooniga kasutamisel
- ▲ Puhastuslahus ei tilgu eskalaatori šahti
- ▲ Väga head pinna niisutusomadused



### Kasutamine

Kergmetallist eskalaatorite ja liikuvate kõnniteede mehaaniliseks puhastamiseks harjamis-tolmuimemise meetodil.

### Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Alustuseks harjake astmetele/liikuvatele profiilidele kogunenud mustus kuivalt maha. Ülejäänud mustus lahustada eelpihustamise teel, kasutades survepitsi.

### Meetod pörandapesumasinga (harjaga):

1 L kuni 10 L külma vett.

Valage puhastuslahus masina puhta vee paaki ja kasutage eskalaatori või liikuva kõnnitee puhastamiseks harjaga varustatud kombineeritud pörandapesumasinat. Tugeva määrdumise korral lahjendage toodet eelpihustamiseks 1:1 kuni 1:5.

Kulu sõltub kasutatavast pörandapesu masinast ja valitud veesurve hulgast.

### Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1!

### Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised pindaktiivsed ained < 5%, fosfaadid 5–15 %, vees lahustuvad lahustid, lisaained, lõhnaained.

pH väärtus (kontsentraat): u 10

pH väärtus (kasutuslahus): u 9,5