

Gommasol

Kummijälgede eemaldusaine

Omadused

Gommasol on lahustibaasil puhastusaine spetsiaalselt kummijälgede (sh tõstukitest põhjustatud) eemaldamiseks tööstuslikel põrandatel. Tänu väga kõrgele puhastusefektiivsusele kasutatakse Gommasoli eriti määrduvad tööstuslikel pindadel ning ladudes. Gommasol on vähese lõhnaga ning teda on lihtne pinnale kanda.

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Mitteioonised tensiidid 5-15%, vees lahustuvad lahustid, lisaained.

pH (kontsentraat): u. 6

pH (pesulahus): u. 7

Kasutamine

Sobib kõikidele lahusteid taluvatele põrandakattematerjalidele (tööstuslik põrand, betoon, epoksiidvaik, magneesiitkattega põrand, põletatud tellis). Ei sobi põrandatele, mis sisaldavad asfaldi või bituumenit ega sünteetilistele põrandatele.

Juhend

Vala Gommasol (kontsentraadina või doseeri vette 1:1 - 1:2) sobivasse vahuotsikuga pihustusnumasse*. Pihusta põrandale ning lase u 10 min mõjuda. Keskmiselt määrduvad põranda korral või kui toode on kantud mitte väga suurele alale korraga, eemalda mustuse ja aine jäägid kombineeritud põrandapesumasina ning 1%-lise Dopomat-forte lahusega.

Tugevalt määrduvad põranda korral või kui toode on kantud väga suurele alale korraga, töötle pinda põrandahooldusmasinaga. Eemalda veemuriga jäägid. Loputa puhta veega.

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest.

*Sobivad vahendid aine pindadele kandmiseks:

Art. No. VFK 28 00 50 pumbaga pritspudel

Art. No. VVK 91 03 30 vahuotsik pumbaga pritspudeliile

Art. No. z 20 50 18 pritspudel 1,5 L; värvikood: punane, PP vahuotsik (EPDM tihend)

Art. No. z 20 50 72 survepihusti, 5 L RONDO, vahuotsik (EPDM tihend)



**Puhastusaine
kombineeritud
põrandapesu-
masinatele /
Tööstuslik
puhastus**

Kulu ruutmeetri kohta

Kummijälgede eemaldamine: 50-100 ml

GHS 07, Hoiatus (kontsentraat);

H302/312/332 Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille. P301/330/331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P305/351/338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Sisaldab: Butoxyethanol (INCI).

Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1!

Pakend

5-liitrine kanister

Art. No. j 05 07 15

