

Järgige selle sõiduki kasutamisel
kindlasti üldisi ohutus- ja liikluseeskirju.



*Õnnitleme teid
Addaxi sõiduki ostu puhul!*

ADDAX MOTORS

Kleine Tapuitstraat 18 – 8540 Deerlijk – Belgium
+32 56 36 50 05 – info@addaxmotors.com

www.addaxmotors.com

— KIIRJUHEND

ENNE SÕIDUKI KASUTUSELE VÕTMIST

Õnnitleme teie Addaxi sõiduki ostu puhul! Palume teil selle kiirjuhendi hoolikalt läbi lugeda, et saaksite oma Addaxi sõiduki ette valmistada ja seda ohutult kasutada.



Kui Addaxi sõiduk on teieni kohale toimetatud, tehke sõidukile põhjalik sisemuse ja välimuse kontroll, et veenduda selle tehnilistes andmetes ja sõiduki seisukorras.




Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Tegemist on elektrilise tarbesõidukiga, millel on eriomased kasutusjuhised seoses sõitmise, laadimise, hooldamise ja transpordiga. Tutvuge enne sõiduki kasutusele võtmist kindlasti nende juhistega.

SÕIDUKI SISEMUS




- A. Ohulüliti
- B. 12 V toitepistik/sigaretisüütaja
- C. Edasi- ja tagasikäik
- D. Uste lukustamine ja avamine
- E. Tuuleklaasi soojendamine



- A. Helisignaali
- B. Esituled (kaugtulede jaoks tõmmake enda poole)
- C. Udu- ja tagatuled
- D. Suunatuled


SÕIDUJUHISED

1. Vajutage piduripedaal alla
2. Keerake süüde süütevõttest sisse
3. Oodake, kuni ekraan sisse lülitub
4. Vabastage käsipidur täielikult
5. Seadke käigunupp edasi- või tagasisõidu asendisse
6. Vabastage piduripedaal
7. Vajutage õrnalt gaasipedaali




Teabeekraan

- Kiirusnäidik
- Aku laetustase
- Valgusikoonid
- Hoiatussümbolid



Kojamees ja klaasipesuvedelik

SÕIDUK VÄLJAST



LAADIMINE

1. Soovitatav on sõidukit iga päev laadida
2. Veenduge, et süüde on väljas ja käsipidur on peal
3. Leidke laadija ja ühendage see 50 Hz 220/230 V (minimaalselt 16 A) toitevõrku
4. Laadimise ajal ei ole võimalik sõidukit kasutada
5. Pärast laadimist ühendage laadija lahti ja pange laadimiskaabel tagasi tööriistakasti



Punane
= laadimine



Roheline
= 100% laetud



Vilkuv punane
= tõrge

